

Peso lordo box 16,5 kg – Vol. box 0,25 m³

Operativa schienale in rete, plastiche nere o bianche – mod. 04175

Struttura:


Interno sedile in plastica rinforzata con barre con traslatore integrato escursione 70 mm. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60 kg/m³, ignifugo. Sottosedile in plastica per braccioli con inclinazione 10°. Schienale portante alto in plastica. Rivestito in rete RS. Poggiareni in plastica regolabile in altezza.

Plastiche:

Finiture plastiche a vista colore nero o bianco.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

Braccioli:

Senza braccioli



BR009.N - braccioli in nylon nero. Pad morbido in PU. Regolabili in altezza.



BR010.N - braccioli in nylon nero. Pad morbido in PU. Regolazione 4D: altezza bracciolo, profondità del pad, rotazione del pad e larghezza del pad.



BR010.L - braccioli in nylon nero con staffa in alluminio lucido. Pad morbido in PU. Regolazione 4D: altezza bracciolo, profondità del pad, rotazione del pad e larghezza del pad.



BR010.W - braccioli in nylon bianco. Pad morbido in PU misto. Regolazione 4D: altezza bracciolo, profondità del pad, rotazione del pad e larghezza del pad.



BR196.W - braccioli in nylon bianco con struttura in metallo cromato. Pad in nylon bianco. Regolazione 2D: altezza bracciolo e larghezza bracciolo.

TAM

CLASSE 11M

Meccanismo:

MS11K – sincronizzato con 5 posizioni di bloccaggio, antishock, regolazione di tensione tramite manopola laterale.



. N – signal black
RAL 9004

Base:

BG065 – base 5 razze in alluminio lucido Ø 690 mm.




. L – aluminium

BG064 – base 5 razze in nylon Ø 680 mm.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.



R23 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate bianche Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.




R24 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate bianche Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



P03 – set piedini fissi in metallo cromati.




P04 – set piedini fissi in nylon neri.



Peso lordo box 17,15 kg – Vol. box 0,28 m³

Operativa schienale in rete con poggiatesta, plastiche nere o bianche – mod. 0419S

Struttura:	Interno sedile in plastica rinforzato con barre con traslatore integrato escursione 70 mm. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo densità 60 kg/m ³ , ignifugo. Sottosedile in plastica per braccioli con inclinazione 10°. Schienale portante alto in plastica. Rivestito in rete RS. Poggiareni in plastica regolabile in altezza. Poggiatesta in plastica e imbottito in poliuretano schiumato a freddo densità 65 kg/m ³ , ignifugo. Regolabile in altezza escursione 60 mm e inclinazione.
------------	---

Plastiche:	Finiture plastiche a vista colore nero o bianco.  . N – signal black RAL 9004  . W – signal white RAL 9003
------------	---

Braccioli:	Senza braccioli BR009.N - braccioli in nylon nero. Pad morbido in PU. Regolabili in altezza. BR10.N - braccioli in nylon nero. Pad morbido in PU. Regolazione 4D: altezza bracciolo, profondità del pad, rotazione del pad e larghezza del pad. BR10.L - braccioli in nylon nero con staffa in alluminio lucido. Pad morbido in PU. Regolazione 4D: altezza bracciolo, profondità del pad, rotazione del pad e larghezza del pad. BR10.W - braccioli in nylon bianco. Pad morbido in PU misto. Regolazione 4D: altezza bracciolo, profondità del pad, rotazione del pad e larghezza del pad. BR196.W - braccioli in nylon bianco con struttura in metallo cromato. Pad in nylon bianco. Regolazione 2D: altezza bracciolo e larghezza bracciolo.
------------	---

TAM

Meccanismo:



MS11K – sincronizzato con 5 posizioni di bloccaggio, antishock, regolazione di tensione tramite manopola laterale.



. N – signal black
RAL 9004

Base:

BG065 – base 5 razze in alluminio lucido Ø 690 mm.




. L – aluminium

BG064 – base 5 razze in nylon Ø 680 mm.



. N – signal black
RAL 9004



. W – signal white
RAL 9003

Ruote:



R26 – set ruote maxi autofrenanti in PP nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R27 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R28 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate nere Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



R21 – set ruote maxi libere in PP gommate cromate Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.



R23 – set ruote maxi autofrenanti in PP gommate bianche Ø 60 mm e perno Ø 11 mm.



R24 – set ruote maxi autofrenanti forate in PP gommate bianche Ø 65 mm e perno Ø 11 mm.



P03 – set piedini fissi in metallo cromati.




P04 – set piedini fissi in nylon neri.

TAM istruzioni utilizzo

Regolazione traslatore seduta.

Premere il pulsante posizionato sul lato destro della seduta per regolare la profondità del sedile. Rilasciare il pulsante per bloccare il sedile nella posizione desiderata.



Regolazione altezza seduta.

Tirare la leva sul lato destro della seduta per aumentare l'altezza. Premere verso l'alto la leva da seduti per diminuire l'altezza della seduta.



Regolazione oscillazione.

Girare la leva sul lato sinistro della seduta in senso orario per diminuire la resistenza di oscillazione. Girare la leva in senso antiorario per aumentare la resistenza di oscillazione.




Regolazione altezza poggiatesta.

Alzare o abbassare manualmente il poggiatesta fino ad altezza desiderata.



Regolazione inclinazione

poggiatesta. Spingere o tirare manualmente il poggiatesta per regolare l'inclinazione.



Regolazione altezza poggiatesta.

Alzare o abbassare manualmente il poggiatesta per regolare l'altezza desiderata.



Regolazione altezza bracciolo.

Premere il pulsante laterale per regolare l'altezza.



Regolazione laterale del bracciolo.

Sbloccare la leva nel sottosedile per aumentare o ridurre la larghezza del bracciolo. A posizione desiderata bloccare la leva.



Regolazione larghezza del pad.

Traslare manualmente il pad fino a posizione desiderata.



Regolazione profondità del pad.

Traslare manualmente il pad fino a posizione desiderata.



Regolazione rotazione del pad.

Ruotare manualmente il pad fino a posizione desiderata.

